

## PIN-Belegung Piko RBe / DH18A Next18

CV DH18A	F-Taste	Funktion RBe	Norm	Decoder Anschluss Next18			Norm	Funktion RBe	F-Taste	CV DH18A	
			Schiene rechts	rot	1	18	rot	Schiene rechts			
			Motor rechts	orange	2	17	gelb	Licht hinten	Licht hinten	F0	CV34 / 2
CV35 / 4 CV47 / 4	F1	Rücklicht vorne	AUX1	grün	3	16	violett	(AUX5) / Lautsprecher B	Licht Fahrgastraum	F7	CV41 / 64
CV39 / 16	F5	Führerstand vorne	(AUX3) / SUSI CLK		4	15	blau	Decoder +			
			GND		5	14		GND			
			Decoder (+)	blau	6	13		(AUX4) / SUSI Daten	Führerstand hinten	F6	CV40 / 32
			(AUX6) / Lautsprecher A	violett	7	12	braun	AUX2	Rücklicht hinten	F2	CV36 / 8 CV64 / 8
CV33 / 1	F0	Licht vorne	Licht vorne	weiß	8	11	grau	Motor links			
			Schiene links	schwarz	9	10	schwarz	Schiene links			

### Zusätzlich:

### Alternativ: (Richtungsabhängiges Rücklicht)

CV37 / 0	F3 keine Funktion (siehe CV132)	CV35->4	F1 Rücklicht vorne
CV38 / 0	F4 keine Funktion (siehe CV133)	CV36->0	F2 ohne Funktion
CV41 / 0	F8 keine Funktion	CV47->8	F1 Rücklicht hinten
CV132 / 3	F3 Rangiergang		
CV132 / 4	F4 Anfahr-/Bremsverzögerung aus		
CV137 / 17	Konfiguration SUSI und AUX3-AUX6		